

BCT330 通訊協定

Modbus Protocol Register Address :

Address	Code	Word	Function	Range
0000H	03H / 06H	1	R / W DO1 ~ DO16 State	0000H ~ FFFFH

DO1 : LSB

DO16 : MSB

Ex : 讀取第一站資料

Send : 01 03 00 00 00 01 CRC

Received : 01 03 02 xx xx CRC

Ex : 設定第一站資料

Send : 01 06 00 00 xx xx CRC

Received : 01 06 00 00 xx xx CRC